



İçerik

UP-IQRF	IOT B	aşlangıç Seti - Bölüm 1: IQRF ağınızı oluşturun	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1.1	loT	Geliştirme Setindeki bileşenleri anlama (DS-IOT-01)	
1.1	.1	IQRF bileşenleri	
1.2	IQR	- Ağını Oluşturun	
1.2	.1	IQRF IDE kurulumu	
1.2	.2	IQRF Düğümleri	9
1.2	.3	IQRF Koordinatörü	
1.2	.4	Bonding ve unbonding	
1.2	.5	DDC kiti ekleme	
1.2	.6	Bulma	
1.2	.7	Kablosuz iletişimi test edin	
1.3	Değ	erlendirme kartının durumu (DK-EVAL)	
1.4	Öze	:	
UP-IQRF	IOT B	aşlangıç Seti - 2. Bölüm: IQRF Gateway'inizi kurun	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2.1	İşlet	im sistemi	
2.1	.1	Ubilinux yükleyin	
2.1	.2	UbiLinux Güncellemesi	
2.2	MQ	IT Broker	
2.2	.1	MQTT Broker'ı yükleyin	
2.2	.2	MQTT Broker'ın çalıştığını onaylayın	
2.3	IQR	Gateway Daemon	
2.3	.1	IQRF Gateway Daemon'u yükleyin	
2.3	.2	IQRF Gateway Daemon'un çalıştığını doğrulayın	
2.4	IQR	Gateway Daemon WebApp	
2.4	.1	IQRF Gateway Daemon WebApp uygulamasını yükleyin	
2.4	.2	IQRF Ağ Geçidi Daemon WebApp'ın çalıştığını onaylayın	
2.5	SPI a	arayüzü	
2.5	.1	IQRF SPI arayüzünü yapılandırın	
2.5	.2	IQRF Gateway Daemon'u yeniden başlatın	
2.6	Nod	e.js	
2.6	.1	Node.js dosyasını kurun	
2.7	Nod	e-RED	





	271	Nodo PED'i kurup
	34	
2.7	7.2 Node-RED'i başlatın	
2.7	7.3 Node-RED kartı ekleyin	
2.7	7.4 IoT-Starter-Kit akışını çalıştırın	
2.7	7.5 Node-RED'in yeniden başlattıktan sonra çalışmasına izin ver	
2.7	7.6 Node-RED'in çalıştığını onaylayın	
2.7	7.7 Node-RED panelini kontrol edin	
2.7	7.8 Node-RED akışını kontrol edin	
2.8	İşlevselliğini test edin	
2.8	3.1 DPA Paketini Gönderin	
2.8	8.2 Node-RED ve IQRF Gateway Daemon arasındaki JSON mesajlarını inceleyin	
2.9	Daha fazla örnek inceleyin	
2.10	Özet	
UP-IQRF	F IoT Başlangıç Seti - Bölüm 3:	
Buluta ba	ağlan - AWS loT	
3.1	Yerel Ağ	
3.2	Amazon Web Hizmetleri Hesabı	40
3.3	Bağlantıyı kurun	
3.4	Bağlantıyı kontrol edin	51
3.5	Özet	53



UP-IQRF IoT Başlangıç Seti - Bölüm 1: IQRF ağınızı oluşturun

1.1 IoT Geliştirme Setindeki bileşenleri anlama (DS-IOT-01)

- 1. 2. Adımda kullanmak üzere kutuyu UP kartı ile bir kenara koyun (Adım 2: IQRF Ağ Geçidinizi Kurun).
- 2. IQRF teknolojisi bileşenlerini (DS-IOT-01) içeren iki küçük kutuyu açın.



3. Her bir bileşenin temel özelliklerini, anahtarlarını ve konektörlerini gözden geçirin.

1.1.1 IQRF bileşenleri

İki IQRF kutusunun içinde:



- CK-USB adında bir gri kutu programcı,
- DK-EVAL adlı üç kara kutu kablosuz alıcı-vericilere güç vermek için değerlendirme kitleri,
- Üç sensörlü bir DDC-SE geliştirme seti Dallas termometresi, ışık sensörü ve potansiyometre,
- İki röleli bir DDC-RE geliştirme seti,





- temel bir IQRF ağı oluşturmak için dört IQRF alıcı-vericisi,
- Bilgisayara CK-USB bağlantısı için bir mikro USB kablosu,
- IQRF alıcı-vericinin UP kartına bağlanması için bir KON-RASP adaptörü.

1.1.1.1 CK-USB

Bu geliştirme kiti, IQRF alıcı vericilerin programlanması ve hata ayıklaması içindir. Bu aracı, bir XC3 konektörüne bağlı mikro USB kablosuyla bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayacaksınız.

SW1 ve SW2, USB modu seçimi ve diğer amaçlar için kullanılan düğmelerdir. Bununla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz:

https://www.iqrf.org/products/development-tools/development-kits/ck-usb-04a



Uyarı: <u>IQRF alıcı-verici yalnızca kapalıyken SIM konektöre takılabilir / çıkarılabilir. SIM</u> <u>SW2 butonu basılıyken konektöre güç verilmez. Bir IQRF alıcı vericisini takarken veya CK-USB'nin SIM konektöründen</u> <u>çıkarırken her zaman basılı tutun.</u>

1.1.1.2 DK-EVAL

Bu geliştirme seti, dahili akümülatörden (batarya) veya harici bir güç kaynağından, şarj cihazı olarak da kullanılabilen mikro USB konektörü XC3 ile beslenmektedir. Şarj işlemi kırmızı LED3 ile gösterilir. Akü (batarya) şarjlı tutulmalıdır. Batarya boşaldığında şarj işlemi 8 saat kadar sürebilir. Bir güç kaynağı genişletme yuvası kullanabilirsiniz (https://www.iqrf.org/products/accessories/power-supplies/dk-pwr-01) böylece tüm pilleri bir kerede şarj edebilirsiniz.

TR alıcı-verici, JP1 atlatıcısı(jumper) açık konumda olduğu zaman beslenmektedir.











SW1, alıcı-vericinin C5 pinine bağlı bir kullanıcı butonudur. Bir sonraki adımda bağlanma(bonding) (bir ağa ekleme) için kullanılacaktır.

SW2 bir Reset butonudur. SW2 düğmesine basıldığında, alıcı-verici güç beslemesinden ayrılır.



Uyarı: Alıcı-vericiyi SIM konektörüne takarken veya çıkarırken SW2'ye her zaman basılmalıdır..

Bu araçla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.: <u>https://www.iqrf.org/products/development-tools/development-kits/dk-eval-04a</u>.

1.1.1.3 IQRF Alıcı-vericisi (Transceiver)

TR-72DAT (IQRF alıcı-vericilerin, sıcaklık sensörü ve yerleşik antenli versiyonu), 868 MHz ve 916 MHz lisanssız ISM frekans bandında çalışan bir IQRF alıcı-verici modülü ailesidir. MCU, RF devreleri, entegre LDO regülatörü, seri EEPROM, sıcaklık sensörü ve yerleşik bir anten içeren kullanıma hazır bir tasarımdır.



<u>CK-USB veya DK-EVAL üzerindeki SW2 düğmesine (Sıfırlama düğmesini) bir IQRF alıcı vericiyi SIM konektörüne</u> <u>takarken veya çıkarırken her zaman basılı tutun. IQRF alıcı vericisini CK-USB veya DK-EVAL'e doğru yönde</u> <u>bağladığınızdan emin olun (anten SIM konektörünün dışındadır).</u>





1.1.1.4 DDC-SE

Sensör geliştirme kiti, voltaj ölçümü için bir potansiyometre, ışık yoğunluğu ölçümü için bir foto direnç ve bir Dallas 18B20 sıcaklık sensörü içerir. Dallas 18B20 sensöründen okuma değerleri seçmek için pin 1 ve 2'yi bir atlatıcı (jumper) ile bağlayın. DDC-SE'yi şarj olması ve değerleri IQRF alıcı-verici üzerinden okumak için DK-EVAL'e bağlayın. Diğer DDC (Geliştirme Papatya Zinciri) kitleri ile uyumludur.



1.1.1.5 DDC-RE

Bir röle geliştirme kiti iki bistable (mandallama) rölesi içerir. Bu aleti DK-EVAL'e şarj olması için ve IQRF alıcı-vericisine de röleleri kontrol etmek için bağlayın. Diğer DDC (Geliştirme Papatya Zinciri) kitleri ile uyumludur.



1.1.1.6 KON-RASP

Bu, bir IQRF kablosuz alıcı vericinin UP kartına bağlantısı için kullanılan adaptördür. Daha detaylı olarak açıklanacaktır. Bölüm 2 - IQRF Gateway.







1.2 IQRF Ağını Yaratın

1.2.1 IQRF IDE kurulumu

Henüz yapmadıysanız, başlangıç paketini <u>www.iqrf.org/support/download</u> adresinden indirin ve IQRF IDE'nin son sürümünü yükleyin. İnidirelecek iki dosya bulunmakta - IQRF Başlangıç paketi ve IQRF IDE. Ayrıca IQRF IDE'nin kurulması gerekiyor.

III C F	ogy Home Abo	out Technology Products Support Sales
	Technology for wi	reless
Cc	onnecting devices to IoT via wirele	ss mesh networks
Video tutorials	Home » Support » Downloads	
How to start - 1st design	Downloads	Search in Downloads Q
Code examples	Dede methodele	Durchung
Application notes	Basic materials	Brochures
MID cloning		
Downloads	IORF Startup package, OS v4.03D for TR-7xD	IORF Low power leaflet
Basic materials	1	
Brochures	» Archive	» Archive
Operating system		
Development / service SW	Operating system	Development / service SW
Transceivers	🔁 IQRF OS v4.03D User's guide for TR-7xD	IQRF IDE v4.49
► DPA	🔁 IQRF OS v4.03D Ref. guide for TR-7xD	DRF IDE Command v1.02
Communication protocols		QRF Code specification and encoder/decoder
Gateways		Q IQRF USB drivers - Custom and CDC
Routers	» Archive	» Archive » More
End devices		
Development kits	Transceiver modules	DPA
Development sets	🔁 TR-72D datasheet	DPA Framework Technical guide v3.03
Accessories	TR-76D datasheet	

Başlangıç paketindeki Example / DPA / IoT-Starter-Kit-01 klasöründe, IoT-StarterKit-01-demo dosyasını bulacaksınız. Gerekli tüm dosyalar ile birlikte IQRF IDE'yi başlatmak için dosyayı çift tıklayın.

« IQF	RF_OS403_7xD > Examples > DPA > IoT-St	tarterKit-01 v Č	Preišči loT-Starte	rKit-01 🔎
	Ime	Datum spremembe	Vrsta	Velikost
	ReadMe	28. 11. 2018 00:48	Besedilni dokument	1 KB
R	DPA-config	28. 11. 2018 00:48	Dokument XML	3 KB
*	DPA-macros_181017.iqrfmcr	28. 11. 2018 00:48	Datoteka IQRFMCR	14 KB
*	loT-StarterKit-01-demo.iqrfprj	28. 11. 2018 00:48	Datoteka IQRFPRJ	43 KB

Not: IQRF IDE ortamı, Windows 10, Windows 8.x, Windows 7 ve Vista için test edilmiştir. Sanal makinede Windows kurulumu test edilmemiştir ve önerilmez. IQRF IDE'yi çalıştırmak için minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

- 1 GHz veya daha yüksek hızda çalışan PC uyumlu İşlemci
- 512 MB RAM





- 30 MB of hard disk alanı
- 1 USB portu
- Vista, Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows 8.x (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64 bit)
- Internet Explorer 7.0 veya üstü ya da uyumlu diğer tarayıcılar

1.2.2 IQRF Node'leri (Düğümleri)

1.2.2.1 Node #1 – sensörlere bağlı

<u>CK-USB'deki SW2 düğmesine (Sıfırlama düğmesi), IQRF alıcı vericiyi her takışta veya SIM konektöründen çıkarışta</u> basın. CK-USB programlayıcısını bilgisayarınıza bağlayın (aşağıdaki resimde kırmızı kutu ile işaretlenmiştir) ve ilk alıcı <u>vericiyi takın</u>.

Eile Edit View Project Programming Debug	LSB Device Tools Window Help
🗟 😡 🗐 😡 🗟 💞 💔 🔵 🛷	- 🧑 j 🌌 🖥 🧐 🤧 🍓 🍘 🐎 🧱 j 🍕 🥗 🖓 🙏 j Desitor DPA testing 💿 🚽 📔 😥 j
Project - 🗸 🗸 🗙	Terminal 🔫 🎝
🛃 IoT-StarterKit-01-demo	
TR Module	Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test
- 🥔 TR-72Dx (OS 4.03D)	
DPA version: 3.xx	Data to send
Auto Upload	OPDATA PROM PCMD HWPD PDATA
RF Programming	
🖃 📄 Source	Auto Repeat 10 x 100ms
C CO2_BinaryOutput-Template.c	
Si Output HEX	▲ Macros
Plug-ins HWP Coordinator STD SPI 7vD V303 181025 in	Send Macro Directly
HWP-Node-STD-7xD-V303-181025 igrf	
TR Configuration	Coordinator Node OS, Peripheral info Memories I/O pins Temp, UART, SPI FRC LED Autonetwork embedded IoT Starter KIT
DPA-config.xml	Get number of Nodes Get honded Nodes Get discovered Nodex Authorize hond
🗉 🙀 Important Files	
Quick_Start_Guide_IQRF_181018.pdf	Bond new Node Remove bonded Nod~ Re-bond Node Clear all bonds
Dech_Guide_DPA-Framework-303_181025.pdf	Run discovery Set hone DRA paramet testing DRA paramet
IQRF Standard Manuals.url	Kun uscovery set nops bra paranis, testing bra paranis, normal
	OMERAN Network Menandar T
	Coordinator Address: 0 🗟 🤯 🍼 🔍 🍭 🍕 🧕 🤯 🖏 🖗 🕈 File: none 🛛 🙀 🔚 🔡 🐺 🐺
	水 Control 🗱 Map View 👔 Table View
	Bonding Bonding
	Local Remote Smart
	DPA Params
	Address: 1 💝 🗠 Auto address Bond Node
	Backup
	Only in Coordinator Unbond Node Clear All Bonds Rebond Node
	Dipo Upload
	- Discourse
	TR Config
	TX power: 5 💠 Max. Node address: 239 🗘 Discovery
	3. Maintenance
	© Nodes Info
	Daniel Madau 0
< >	bolice house: 0
🧾 Packet Inspector 🛃 Project	🖹 Documents 🤸 CATS Service Tools 🦉 Terminal Log 🗱 IOMESH Network Manager
	Module ready - communication mode

Sol tarafta, konfigürasyona çift tıklayın. Seçilen kanal 52'yi değiştirmeyin, çünkü daha sonra ağa bağlayacağınız tüm cihazlar varsayılan kanal 52'ye ayarlı olacaklar.

Source	Auto Repeat 10	* x 100ms	[0/56]
OU2_BinaryOutput-Template.c Output HEX	▲ Macros	TR Configuration X	
V Reg-ins HWP-Coordinator-STD-SPI-7xD-V303-181025.iq	Send Macro Directly	File: DPA-config 🗘 🔂 🔂 🔛 🔛 DPA version: 3.xx 🗸	
WP-Node-STD-7xD-V303-181025.iqrf TR Configuration	Coordinator Node OS,	Pe OS HWP 😗 Security Description	er KIT
🗉 💿 👘 DPA-config.xml	Get number of Nodes	RF RF	
Guick_Start_Guide_IQRF_181018.pdf Duick_Start_Guide_IQRF_181018.pdf Dicth_Guide_DPA-Framework-303_181025.pdf DICRF Standard Manuals.url	Bond new Node Run discovery	RF band: 668 MHz Enable after reset I termination after ~1 minute I termination by MCU pin I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I termination after ~1 I terminatin after ~1 I termination after ~1 <l< th=""><th></th></l<>	
	IQMESH Network Manager	RF channel B: 2 . 1. 2. 3. 4	+ 4 ×
	Coordinator Address: 0	TR Peripherals ¹ Value from 62 to 67 (868 MHz band) allowed only Thermometer ⁵ Thermometer ⁵ for TR-XpD. External EEPRON ⁵ ² Value from 189 to 255 (916 MHz band) allowed	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
	IQMESH Bondi	in only for IR-XXD WRD LQKC US JUBB or above. ³ Value 16 (433 MHz band) alowed only for TR-XXD wth IQRF 05 JUBD or above.	
	Addre	⁴ Used at RFPGM only. ⁵ Read only.	
	Upload	nij Default Download Upload Close	
	TR Config TX p	ower: 5 💠 Max. Node address: 239 🔹 Discovery	





DPA sekmesinde, bir sonraki adımlardan birinde alıcı-vericiye Custom DPA Handler yükleyeceğiniz için Custom DPA Handler'in (Özel DPA İşleyici') kullanılmasına izin verin.

TR Configuration				×
File: DPA-config	4 🕑 🔒	🛃 📮 🖳	DPA versi	ion: 3.xx v
OS HWP	💙 Security	Description		
Embedded peripherals	METER	RF TX power: RX filter: LP RX timeou RF channel 20 Alternative DS	7 - 5 - t: 6 - M channel:	42 • ² 0 • ²
DPA Interface UART interface baud rate: 9600 Node DPA interface Node DPA interface Valid only for DPA 3.03 or higher. See OS tab note 1, 2, 3.) Bd ~	Other Custom DF IO Setup Autoexec Routing of Allow peer Stay awak	'A Handler f -to-peer e when not bi	onded ¹
2	<u>D</u> efault	Do <u>w</u> nload	<u>U</u> pload	Close

Güvenlik sekmesinde, erişim şifrenizi ayarlayabilirsiniz. Aynı erişim şifresinin, ağınızdaki koordinatör de dahil olmak üzere tüm cihazlarda yapılandırılması gerektiğini unutmayın. Kullanıcı anahtarı isteğe bağlı yük taşıma veri şifrelemesi içindir, ancak bu şimdi kullanmayacağımız bir şeydir.

TR Configuration				×
File: DPA-cor	nfig	le 🖓 😓	🕘 📮 🖳	DPA version: 3.xx v
OS	HWP	Security	Description	
Access P	assword			
Format: A	SCII ~			
Value:	•••••		٩	1
Pi	assword strength:	Strong	14/16	
User Key				
Format:	ASCII ~			
Value:				1
			0/16	
¹ Blank entry For upload o	leaves the value def only.	fault.		Show passwords
2		<u>D</u> efault	Do <u>w</u> nload	Upload Close

Kaydet düğmesine tıklayarak ayarları kaydedin ve kapatın.

Sonra, telsizin DPA protokolünü ve özelliklerini desteklemesi için Node plugin (Düğüm eklentisi) (HWP-Node-...) seçin..







Custom DPA Handler (Özel DPA İşleyicisi), bir alıcı vericinin davranışını özelleştirmek için kullanılır. DDC-SE01.c Custom DPA Handler "c dosyası" nda, IQRF Birlikte Çalışabilirlik standardına göre yazılan kaynak kodunu bulacaksınız. Kaynak kodunu derlemek için, **Build (Oluştur)** düğmesine tıklayın veya **F10**'a basın.



Üç dosyanın da seçili olduğundan emin olun - DDC-SE01 CUstom DPA Handler'in (Özel DPA işleyicisi) **HEX** dosyası, **Node donanım profili (Node Hardare profile)** ve **Configuration (yapılandırma).** Seçilen dosyaları "Upload (Yükle)" düğmesini kullanarak veya F5 tuşuna basarak yükleyin.

ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>P</u> roject P <u>r</u> ogramming <u>D</u> ebug <u>U</u> SB Device <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp				
🗟 😡 💭 🗔 🗟 💞 📜 🛷 -	🧠 🦵 🐲 🗱 👋 🌭 🚳 😵 🎆			
Project 🔻 🕂 🗙	Terminal			
🛃 IoT-StarterKit-01-demo				
🗆 TR Module	Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test			
DPA version: 3.xx	Data to send			
Auto Upload	NADR PNUM PCMD HWPID			
RF Programming	0000 H 🖨 00 H 🖨 00 H 🖨 FFFF H 🖨			
Source S	☐ Auto Repeat 10 🚔 x 100ms			
0002 DDC-SE01.hex	▲ Macros			
Plug-ins	Send Macro Directly			
HWP-Coordinator-STD-SPI-7xD-V303-181025.iqrf	Coordinator Node OS, Peripheral info Memories			
🖃 🗹 📓 TR Configuration	Get number of Nodes Get bonded Nodes			





<u>Alıcı vericinin güvenli bir şekilde değiştirilmesi için programlayıcınızdaki Sıfırla düğmesini (reset button) (SW2) basılı</u> tutun. Şimdi, bağlı alıcı vericiyi çıkarın ve Sensör kitinin yanına yerleştirin.



1.2.2.2 Node #2 – rölyelere bağlı

İkinci alıcı vericiyi yerleştirin. **Configuration** ve **hardware profile'yi** değiştirmeyin. Rölye kitini kontrol etmek için dizayn edilmiş **BinaryOutput Custom DPA Handler'i** derleyin ve bu üç dosyayı ikinci alıcı-vericiye yükleyin.

<u>File Edit View Project Programming D</u> ebug <u>U</u> SB Device <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp				
🗟 🕼 💭 🗔 🗟 💞 🛃 🛛 🛷 -	• 👩 🚽 💯 🍓 🧏 🚵 🚳 🐎 🧱 🚽 🚳 🖓 🕨 🖡 🚽 Desktop: DPA	testing		
Project	TR Configuration ×			
	OS HWP ♥ Security Description Embedded peripherals RF EEPROM IO EEEPROM THERMOMETER RAM UART LEDR FRC LEDG RF channel 2nd network: SPI KF channel 2nd network: Alternative DSM channel: 0 • 2	Autone		
TR Configuration Important Files Quick_Start_Guide_IQRF_181018.pdf Tech_Guide_DPA-Framework-303_181025.pdf IQRF Standard Manuals.url	DPA Interface Other UART interface baud rate: 9600 Bd Node DPA interface Io Setup Autoexec Routing off Valid only for DPA 3.03 or higher. Allow peer-to-peer See OS tab note 1, 2, 3. Stay awake when not bonded 1	ize bo III bon ms: no		
	Default Download Upload Close			

1.2.2.3 Node #3 - tekrarlayıcı

<u>Alıcı vericinin güvenli bir şekilde değiştirilmesi için programlayıcınızdaki Sıfırla (Reset) düğmesini (SW2) basılı tutun.</u> İkinci alıcı vericiyi üçüncüsüyle değiştirin.





Bu alıcı-verici yalnızca tekrarlayıcı olarak çalışacaktır, bu nedenle herhangi bir **Custom DPA Handler** (Özel DPA İşleyicisi) içermeyecektir. Yapılandırma penceresindeki **Custom DPA Handler** (Özel DPA İşleyicisi) onay kutusunun işaretini kaldırın. Burada başka hiçbir parametreyi değiştirmeyin. Konfigürasyonu ve Düğüm (Node) donanım profilini alıcı-vericiye yükleyin. **HEX** dosyasını buraya yüklemeyin.

👬 IoT-StarterKit-01-demo [Edit] - IQRF IDE 4.44					
<u>File Edit View Project Programming [</u>	<u>Debug USB</u> Device <u>T</u> ools <u>W</u> indo				
🗟 🖬 💭 🗔 🗟 💞 🔣	, 💽 🧐 📜 🔊				
Project	TR C figuration	×			
JoT-StarterKit-01-demo					
TR Module	Unload button				
DPA version: 3.01	OS DPA Security	Description			
Auto Upload	Emboddod novinhoval	Dr			
RF Programming	Embedded penpheral	Kr			
🖃 📄 Source	EEPROM IO	TX power: 7			
[] 0002_DDC-SE01.c	EEEPROM THERMOMETER				
OC02_BinaryOutput-Template.c		RX filter: 0			
🖃 🔄 🔛 Output HEX		LP RX timeout: 6			
OC02_BinaryOutput-Template.hex	LEDG	RF channel 2nd network: 42 + 2			
🖃 🗹 🙀 Plug-ins	SPI	Uncheck the			
HWP-Coordinator-STD-SPI-7xD-V301-1		Custom DPA Handler			
HWP-Node-STD-7xD-V301-170814.iqrf	Node hardware profile				
		Other			
DPA-config.xml	Configuration	Custom DPA Handler			
	paud rate: 9600 Bd V				
	Node DPA interface	L 10 Setup			
		Autoovoc			

1.2.3 IQRF Koordinatörü

<u>Bir alıcı vericinin güvenli bir şekilde değiştirilmesi için programlayıcınızdaki Sıfırla(Reset) düğmesini (SW2) basılı</u> <u>tutun. Ş</u>imdi üçüncü alıcı vericiyi çıkarın ve koordinatör olarak çalışacak sonuncuyu ekleyin.

Ayarlar kısmında (Configuration), hızlı veri toplama için kullanılan FRC - Hızlı Tepki Komutunu (FRC - Fast Response Command) etkinleştirin. Bu koordinatörün bir çevre birimidir, dolayısıyla Düğümlerde (Nodes) etkinleştirmek gerekli değildi. Koordinatöre herhangi bir Özel DPA İşleyicisi yüklemeyeceğiz, bu nedenle Custom DPA Handler'i etkinleştirmeye gerek yok. Yapılandırmayı kaydedin ve kapatın.

<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>Project</u> P <u>r</u> ogramming <u>D</u> ebug <u>U</u> SB Device <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp				
🗟 😡 💭 😡 🗟 📽 😢 🖕 🚳 -	🏽 🚭 📮 🎾 🍒 😻 🖏 🍪 🌑 🍉 🧱 📮 🍕 💬 🕀 🚑 📮 Desktop: DPA testing			
Project - I ×	TR Configuration X			
do IoT-StarterKit-01-demo				
TR Module	File: DPA-coning 🖓 🔂 📷 🖬 🖬 🖬 DPA Version: 5.XX 🗸			
// (OS 4.03D)	OS HWP Security Description			
DPA version: 3.xx				
Auto Upload	Embedded peripherals			
RF Programming	EEPROM IO TX power: 7 ≑			
Source				
O C 0002_DDC-SE01.c	RX filter: 0			
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
Blue inc	LEDG RF channel 2nd network: 42 + 2			
HWP-Coordinator-STD-SPI-7xD-V303-181025 iorf				
HWP-Node-STD-7xD-V303-181025.jarf	Alternative DSM channel: 0 - Autonet			
TR Configuration				
DPA-config.xml	DPA Interface Other			
🗆 📚 Important Files	UART interface baud rate: 9600 Bd V Qustom DPA Handler III bond			
Quick_Start_Guide_IQRF_181018.pdf				
Tech_Guide_DPA-Framework-303_181025.pdf	Node DPA interface Mis: no			
	Autoexec			
-	Routing off			
	Valid only for DPA 3.03 or higher.			
	² See OS tab note 1, 2, 3. Stay awake when not bonded ¹			
	Default Download Upload Close			









Koordinatör donanım profilini (coordinator hardware profile) ve konfigürasyonunu (configuration) seçin ve yükleyin.



Artık koordinatörünüz hazır durumda, bu yüzden koordinatörü programlayıcı aracılığıyla bilgisayarınıza bağlı bırakın.

1.2.4 Bonding ve unbonding (bağlama ve çözme)

Ağa bir node (düğüm) eklemek, **bonding (bağlama)** olarak adlandırılır. Bir node (düğümü) ağdan kaldırmaksa, **unbonding** (çözme) olarak adlandırılır.

Vericinin güvenli bir şekilde değiştirilmesi için değerlendirme kartındaki **Sıfırla düğmesini (SW2**) basılı tutun. Hazırlanan alıcı vericileri değerlendirme kartlarına yerleştirin ve jumper'larla (atlatıcı) açık konuma getirin.



IQRF alıcı-vericideki kırmızı LED yanıp sönüyorsa, önceden bonding bilgisi depolanmadığı anlamına gelir. Eğer böyle durum yoksa, node'yi (düğümü) çözmeniz gerekir. Bunu manuel olarak yapacağız.





1.2.4.1 Unbonding (çözme)

Bu prosedürü izleyerek node'yi (düğümü) çözebilirsiniz (unbond): değerlendirme kartındaki Sıfırla (SW2) ve kullanıcı (SW1) düğmelerine basın, Sıfırla düğmesini bırakın, yeşil LED 1 saniye boyunca yanar, söndüğünde kullanıcı düğmesini de yarım saniye içinde bırakın. Kırmızı LED yanıp sönmeye başlarsa, düğümünüz başarıyla çözülmüş demektir.



Üç düğümü de hazır hale getirdikten sonra, arta kalan bağlama bilgilerini koordinatörden silin. IQMESH Network Manager (IQMESH Ağ Yöneticisi) – Control tab (Denetim sekmesi), Clear All Bonds (Tüm Bağlamaları Sil) düğmesini tıklayın.

IQMESH Network Manage	it.
Coordinator <u>A</u> dd	Iress: 🛛 🗧 🗞 🥕 🔍 🍭 🌏 🛃 🛃 🗱 😻 - File: none
🔺 Control	Table View
🎭 IQMESH	Bonding
DPA Params	Local Remote Smart
🔯 Backup	Only in Coordinator Unbond Node Clear All Bonds Rebond Node
Upload	
🕂 TR Config	Discovery TX power: 5 • Max. Node address: 239 • Discovery
🗞 Maintenance	Nodes Info
	Bonded Nodes: 0





1.2.4.2 Bonding (Bağlama)

Şimdi kablosuz ağınızı kurun. Yeni bir Node isteği için beklemede olan Koordinatörü çalıştırmak için "Bond node" düğmesine tıklayın.

Eile Edit View Project Programming Debug US	iB Device <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp
🗟 🕼 💭 😡 🗟 📽 📜 🛷 -	🛛 🚳 🚽 💯 逼 🕸 👒 🍇 🍓 🦚 🦤 🧱 🚽 🦧 🦈 📮 📜 Desktop: DPA testing 🗸 🗸
Project • 4 ×	Terminal
	Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test Data to send
Auto Upload RF Programming Source G G 0003 DD0 SE01 c	Image: NADR PNUM PCMD HWPID PDATA 0000 H © 00 H © 00 H © 01 H © 10 H © <
	Macros Send Macro Directly
HWP-Coordinator-STD-SPI-7xD-V303-181025.iqrf HWP-Node-STD-7xD-V303-181025.iqrf @ TR Configuration	Coordinator Node OS, Peripheral info Memories I/O pins Temp, UART, SPI FRC LED Autonetwork embedded Get number of Nodes Get bonded Nodes Get discovered Node~ Authorize bond
Pup-contrg.xm Pup-contrg.xm Pup-contrg.xm Quick_Start_Guide_UQRF_181018.pdf Drch_Guide_DPA-Framework-303_181025.pdf QRF Standard Manuals.url	Bond new Communication in Progress Clear all bonds Run disco Bonding to address: Auto DPA params: normal
	Processing DMESH Network Manapi Coordinator Address: Coordinato
	Upload Discovery TX power: 5 Maintenance Nodes Info
	Bonded Nodes: 0

Bu on saniyelik periyot boyunca, alıcı verici, sensör kitiyle alışverişe ayarlanmış şekildeyken, değerlendirme kartındaki User (Kullanıcı) (SW1) düğmesine basın.

▲ Macros								
Send Macro Dir	ectly							
Coordinator No	de 🛛 OS, Per	ipheral info	Memories	I/O pins	Temp, UART, SPI	FRC	LED	Autonetwork em
Get number of	Nodes	Get bonde	ed Nodes	Get di	scovered Node~		Autho	rize bond
Bond new Co	ommunicatio	n in Progress					Clear	all bonds
Run disco	🖌 Assigne	ed address:	1			DP	A para	ams: normal
						-		
					-			
IQMESH Network Manage	\bigcirc				ОК			
Coordinator <u>A</u> ddre	ess: 0 📮	1 K	N N	. ~ 8		• File	: non	e
A Control	Map View	🗋 Table V	'iew					
🤹 IQMESH	r Bonding							
	Local	Remote	Smart					
DPA Params	Address:	2 🔺	🗹 Auto a	address	Bond Node			
🔯 Backup								
2 Unload	✓ Only	in Coordinato	or Unbor	nd Node	Clear All Bonds	F	Rebon	d Node
Se opioad	Discover	/						
R Config		F 🔺			220 A D			





Rölyelerle 2 numaralı node olarak iletişim kurmak için, aynı metodu izleyerek, Custom DPA Handler'i alıcı vericiye bağlayın (bond). Son alıcı verici 3 numara olarak bağlanacaktır (bond).

IQMESH Ağ Yöneticisi penceresinin üstündeki Yenile düğmesine (yuvarlak oklar) tıklayın. Ardından mevcut ağı **Harita Görünümünde (Map View)** görebilirsiniz.



1.2.5 DDC kitlerini ekleme

1 numaralı düğümü sensör kitine ve 2 numaralı düğümü röle kitine bağlayın. Dallas sıcaklık sensörünü seçmek için sensör kitindeki 1 ve 2 pinlerini atlatıcı (jumper) ile bağlayın.







1.2.6 Bulma

Şimdi düğümleri son hedeflerine yerleştirin ve bulma işlemini (discovery) çalıştırın. Bulma (discovery), ağın yönlendirme topolojisini otomatik olarak kurar.

	Communication in Progress	
	Discovery (Discovered Nodes: 2)	
Coordinator <u>A</u> ddr	ress: 0 🗘	
🔺 Control 🛛	Map View	
🎭 IQMESH	Bonding – OK	
A DPA Params	Local Remote Smart Address: 3 ♀ ✓ Auto address Bond Node	
🔯 Backup	Only in Coordinator Unbond Node Clear All Bonds Rebond Node	
Upload		
🥳 TR Config	Discovery TX power: 5 • Max. Node address: 239 • Discovery	
🇞 Maintenance	- Noder Info	
	Bonded Nodes: 2 <1,2>	
📄 Documents 🛛 😽 CATS	S Service Tools 🛛 🗮 Terminal Log 🛛 🗱 IQMESH Network Manager	

Harita Görünümünü (Map View) tekrar kontrol edin. Bulunan düğümlerin (node) sanal yönlendirme adresleri mvcuttur ve mavi renkle işaretlenmiştir.







1.2.7 Kablosuz iletişimi test edin

1.2.7.1 Terminal logu

IQMESH Ağ yöneticisinin yanındaki IQRF IDE'nin altında bulunan Terminal loguna girin ve mevcut logu silin.

-									- 4 X
I ast Record	Marker	Separat	96 Horizontal Vertical Data Displaying						
e Time	Rx/Tx	Length	Data HEX	DPA Me	Error	NADR	PNUM	PCMD	
22:07:09.270	Rx	20	00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.26.00.00.00.00.00.00.01.	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:25:06.837	Rx	20	00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.26.00.00.00.00.00.00.01.	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:25:32.537	Rx	20	00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.26.00.00.00.00.00.00.01.	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:25:42.333	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.02.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:26:40.843	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.02.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:31:23.512	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.06.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou	CRCS	0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:31:38.734	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.02.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:31:56.953	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.02.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou		0x00 Coordinator	0xFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
00:32:16.592	Rx	28	00.00.FF.3F.02.00.80.00.02.03.01.FD.26.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.0	Asynchronou		0x00 Coordinator	OxFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
01:33:15.701	Rx	20	00.00.FF.3F.00.00.80.00.03.03.00.FD.26.00.00.00.00.00.00.01.	Asynchronou		0x00 Coordinator	OxFF Peripheral enumeration	0x3F Peripheral enumeration	
uments 🛛 🔧 CATS Se	rvice Tool	s 🗐 Ter	minal Log 🏾 🎊 IQMESH Network Manager						
	e Time 2 2107:09.270 00:25:06.837 3 00:25:25.25.37 00:25:42.333 5 00:25:42.333 00:31:35.724 00:31:35.734 00:31:35.791 00:32:16.592 01:33:15.701 01:33:15.701	e Time Rx/Tx 1 22:07:09.270 Rx 3 00:25:06.357 Rx 5 00:25:06.357 Rx 5 00:25:42.537 Rx 6 00:25:42.333 Rx 5 00:26:40.843 Rx 7 00:31:35.732 Rx 9 00:31:55.953 Rx 9 00:32:16.592 Rx 9 01:33:15.701 Rx 1 01:33:15.701 Rx	e Time Rx/Tx Length 1 22:07:09, 270 Rx 20 3 00:25:06, 637 Rx 20 3 00:25:32, 537 Rx 20 00:25:42, 537 Rx 20 00:25:42, 533 Rx 28 00:25:42, 512 Rx 28 00:31:35, 512 Rx 28 00:31:43, 553 Rx 28 00:32:42, 5653 Rx 28 00:32:42, 593 Rx 28 00:32:51, 701 Rx 20	Imme Rx/Ix Length Data HEX 1 22:07:09.270 Rx 20 00.00.FF. 3F. 00.00, 80.00.21.03.00.FD.25.00.00.00.00.00.01.1 00125:06.37 Rx 20 00.00.FF. 3F. 00.00, 80.00.21.03.00.FD.25.00.00.00.00.00.00.01.1 00125:01.33 Rx 20 00.00.FF. 3F. 00.00, 80.00.21.03.00.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.01.1 00125:42.33 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.00.21.03.01.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 00125:42.33 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.00.63.01.FD.25.00.00.00.20.01.00.01.00.01.00.00.00.00.00 0013123:512 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.00.63.01.FD.25.00.00.02.00.10.00.10.00.01.00.00.00.00.00 0013123:53 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.02.03.01.FD.25.00.00.02.00.01.00.01.00.00.00.00.00 001313:53 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.02.03.01.FD.25.00.00.02.00.01.00.01.00.01.00.00.00.00.00 001313:5.701 Rx 28 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.02.03.01.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00 01333:15.701 Rx 20 00.00.FF. 3F. 02.00.80.00.02.03.01.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.01.00 01333:15.701 Rx 20 00.00.FF. 3F. 00.00.80.00.03.03.00.FD.	e Time Rx/Ix Length Dota HEX DPA Me 1 22:07:09.270 Rx 20 00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.25.00.00.00.00.01. Agndromou 3 00:25:32.537 Rx 20 00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.01. Agndromou 3 00:25:32.537 Rx 20 00.00.FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.25.00.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	Imme Rxftx Length Dot Data HEX DPA Me Error 1 22:07:09.270 Rx 20 00.00.0FF.3F.00.008.00.02.03.00F.D.26.00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Imme Rxf1x Length Data HEX DPA Me Error NADR 1 22:07:09.270 Rx 20 00.00.FF: 3F.00.008.00.02.03.00F.D.25:00.000.00.00.00.00.00.00.00.000.000.00	e Time Rx/IX Length Data HEX DPA Me Error NADR PHUM L 22:07:09.270 Rx 20 00.00.FF. 5F. 00.00.80.00.02.03.0F.2.56.00.00.00.00.01. AgryChronol Gu0 Coordinator OFF Perchenal erumestion 00:25:06.37 Rx 20 00.00.FF. 5F. 00.00.80.00.02.03.0F.D.256.000.00.00.00.00.01. AgryChronol Gu0 Coordinator OFF Perchenal erumestion 00:25:23:25:37 Rx 20 00.00.FF. 3F. 002.00.80.00.02.03.01.FD.256.000.00.20.00.01.00.01.00.01.00.00.00.00.00.00.00	Image Rxftx Length Data HEX DPA Me Error NADR PNUM PCMD 1 22:07:99.270 Rx 20 00.00.FF.3F.00.00.80.00.20.20.30.0F.D.25.00.00.00.00.00.00.1 Agndronnos Motion 0072 Stocks 20.201 0.00 FF.3F.00.00.80.00.02.03.00.FD.25.00.00.00.00.00.00.00.1 Agndronnos 0000 Coordnatz 0xFP Perpheral enumeration

1.2.7.2 Makrolar

IOT Başlangıç Kiti makro sekmesinde, Başlangıç Kitinde kullanılan **Custom DPA Handler (Özel DPA İşleyicileri)** için komutlar içeren hazır makrolar vardır.

Genellikle, üst paneli manuel olarak yeniden boyutlandırmanız gerekir, aksi halde komut düğmelerinden hiçbiri görünmez. Bir komut düğmesine basıldıktan sonra **Gönder (Send)** düğmesine basmanız gerekir veya **Makroyu Doğrudan Göndermek** için makro penceresindeki onay kutusunu seçebilirsiniz.

Bir numaralı node'ye (düğüme) bağlı sensör kitindeki tüm duyusal verileri okumak için komutu içeren ilk makroyu seçin.

Terminal				
Terminal Mode: Terminal	SPI Test DPA Test			
Data to send		ΡΟΛΤΛ		
0000 H ÷ 00 H ÷ 00	H 🗧 FFFF H 🌲	PDAIA		
Auto Repeat 10	x 100ms			
▲ Macros				
Send Macro Directly —				
Coordinator Node OS, F	Peripheral info Memories	I/O pins Temp, UART, SPI	FRC LED Autonetwork embed	ded IoT Starter KIT
SE-all-data	FRC-temperature 2B	FRC-photoresistor	FRC-potentiometer	
RE1-off,RE2-off	RE1-on,RE2-on	RE1-on,RE2-off	RE1-off,RE2-on	
RE1-on	RE1-off	RE1-on 1s	RE2-on 2s	





1.2.7.3 DPA paket parçaları

DPA paketinin ayrı parçalarını bilmenizde fayda var. İlk bölüm, iletişim kurmak istediğiniz node'nin (düğümün) **ağ** (mantıksal) adresidir(network (logical) address). Burada sensör kiti bulunan düğüme (node) karşılık gelen 1 numaralı mantıksal adresi kullanıyoruz.

5E, **Standart sensör çevre biriminin (Standard sensor peripheral**) onaltılık gösterimidir. Çevresel komut alanındaki 01 sayısı, sensör tiplerini ve değerlerini toplama komutuna karşılık gelir. Donanım profili kimliği alanındaki **FF.FF**, donanım profili filtrelemesi olmadığını gösterir.

PDATA alanında, belirli bir düğümle iletişim kurmak istediğiniz maksimum **32 sensörden oluşan bir** bitmap vardır. Burada mevcut tüm sensörleri okumak istiyoruz.



Komutu gönderin (send) ve devam eden iletişimi Terminal Log'da görün.

Terminal							- + ×
Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test						Send the command	
0001 H + 5E H + 01 H + FFFF H + FF.FF.FF.	Ongoing					F	Send 🗶
Auto Repeat 10 📥 x 100ms	communication						
	communication						
Terminal Log							* † X
View: 🖌 Last Record 🛛 Marker Separator: 🗌 Horizontal 🗹 Vertical 🗹 Data Displaying 📰							×
Line Time Rx/Tx Length Data HEX		DPA Me	Error	NADR	PNUM	PCMD	
1 08:02:02.889 Tx 10 01.00.5E.01.FF.FF.FF.FF.FF.FF.	1/	Request		0x01 Node 1	0x5E Standard Sensor	0x01 Read sensors with types	
2 08:02:02.893 Rx 11 01.00.5E.01.FF.FF.FF.00.01.04.01.	V	Confirmation		0x01 Node 1	0x5E Standard Sensor	0x01 Read sensors with types	
3 08:02:03.026 Rx 18 01.00.5E.81.02.00.00.56.01.73.01.01.68.01.	81.69.81.7F.	Response		0x01 Node 1	0x5E Standard Sensor	0x81 Read sensors with types	

Not: DPA protokolü burada ayrıntılı olarak açıklanmıştır: <u>https://www.iqrf.org/support/download&kat=54&ids=511</u>. IQRF Standart el kitabı burada mevcuttur: <u>www.iqrfalliance.org/techDocs/</u>.





1.2.7.4 Paketi inceleyin

Sensör verilerinin ayrıntılarını görmek için yanıtı çift tıklayın. Paket Inceleyicisinde (Packet Inspector), IQRF Birlikte Çalışabilirlik Standardına göre bireysel sensörler ve sensör tipleri tarafından ölçülen değerleri görebilirsiniz..

Packet Inspector			* ↓ ×
Last Record:	Any Tx	Rx	
Mode: DPA,	Line: 3, Rx		^
Date:	07.11.2017		
- Time:	08:02:03.026	i	
Length:	18		
Wersion:	3.xx		
Protocol: DP	A (Response)		
- NADR:	0x0001 000	001 (Node)	
···· PNUM:	0x5E 094	(Standard Sensor)
···· PCMD:	0x81 129	(Read sensors wit	th types)
HWPID:	0x0002 000	002 (Microrisc s.r.o, D	EMO_DDC_SE01)
ErrN:	0x00 00x0	Types and	
DPA value	: 0x56 08	values of	
E PDATA[10	0]	sensors	
[0]	0x01 00	(Data V	Sensor[0] Temperature
[1]	0x73 11	5 (Data[])	
[2]	0x01 00	(Data[2])	Sensor[0] 23.2 °C
[3]	0x01 00	(Data[3])	Sensor[1] Temperature
[4]	0x68 104	4 (Data[4])	
[5]	0x01 00	(Data[5])	Sensor[1] 22.5 °C
[6]	0x81 12	(Data[6])	Sensor[2] Binary Data7
[7]	0x69 10	5 (Data[7])	Sensor[2] 105
[8]	0x81 12	(Data[8])	Sensor[3] Binary Data7
[9]	0x7F 12	(Data[9])	Sensor[3] 127
+ Data: [18]			45

Ağda aynı tipte daha fazla sensörünüz varsa, **FRC**'yi (Hızlı Yanıt Komutu) kullanarak bir kerede ölçülen değerleri toplayabilirsiniz. Makrolarda, **sıcaklıkları, fotorezistörlerden gelen ışık yoğunluğunu** ve **potansiyometre** değerlerini toplamak için üç **FRC** komutu hazırlanır.

Packet Inspecto	r				• 4 ×	Terminal
Last Record:	Any [Tx	Rx			
Mode: DPA,	Line: 5, F	x			~	Terminal Mode: Terminal SPI Test DPA Test
Date:	07.11.2	017				Data to cond
- Time:	08:02:2	3.654				
- Length:	64					
Version:	3.xx					
E Protocol: D	PA (Respo	nse)	(Auto Repeat 10 × x100ms
NADR:	0x0000	00000	0 (Coordinator	FRC		
- PNUM:	0x0D	013	(FRC)	ine		EPC
- PCMD:	0x80	128	(Send)	respon	se	A Macros
- HWPID:	0x0000	00000	0 (General HW	datai		macros
- ErrN:	0x00	000	(Error no)	detai		Send Macro Directly
- DPA valu	e: 0x56	086	C			Coordinator Node OS, Peripheral info Memories T/O pins Temp, UART, SPU RC LED, PWM Autonetwork embedded Int Starter KIT
E PDATA[5	6]					
[0]	0x07	007	(FRC Status)	FRC succ	/ul	SE-all-data FRC-temperature 2B FRC-photoresistor FRC-potentiometer
- [1]	0x00	000	(FRC Data[0])			
[2]	0x00	000	(FRC Data[1])	a cray		RE1-off,RE2-off RE1-on,RE2-off RE1-off,RE2-on
[3]	0x70	112	(FRC Data[2])	Node[1] y	22.0.05	RF1-on RF1-off RF1-on 1s RF2-on 2s
[4]	0x81	129	(FRC Data[3])	Node[1]	23.0 °C	
[5]	0×00	000	(FRC Data[4])	Node[2]	EPC not imp	
[0]	0×01	001	(FRC Data[5])	Node[3]	r KC not mp	
[8]	0x00	000	(FRC Data[7])	Node[3]	FRC not imp	
[9]	0x00	000	(FRC Data[8])	Node[4]	The not map	
[10]	0x00	000	(FRC Data[9])	Node[4]	No FRC resp	
[11]	0x00	000	(FRC Data[10])	Node[5]		FRC
[12]	0x00	000	(FRC Data[11])	Node[5]	No FRC resp	View: Alast Record Marker Separator: Horizontal Vertical Data Displaying
- [13]	0x00	000	(FRC Data[12])	Node[6]		Line Time Rx/Tx Length Data HEX response DPA Me Error
- [14]	0x00	000	(FRC Data[13])	Node[6]	No FRC resp	1 08:02:02.889 Tx 10 01.00.5E.01.FF.FF.FF.FF.FF.
[15]	0x00	000	(FRC Data[14])	Node[7]		3 08:02:03.26 Rx 18 01.00.55.01.FF.FF.FF.00.01.01.04.01.
[16]	0x00	000	(FRC Data[15])	Node[7]	No FRC resp	
[17]	0x00	000	(FRC Data[16])	Node[8]		5 08:02:28.654 Rx 64 00.00.00.80.00.00.56.07.00.00.70.81.01.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
[18]	0x00	000	(FRC Data[17])	Node[8]	No FRC resp	





Burada hazırlanan diğer makrolar, röle kitindeki iki röleyi kontrol etmek için kullanılır. Bireysel komutları test edebilir ve devam eden kayıtları terminal günlüğünde inceleyebilirsiniz. Her şey yolunda giderse, rölelerinizi tıklamgerekir.

Terminal				
Terminal Mode: Terminal	SPI Test DPA Test			
Data to send) HWPID	PDATA		
0002 H 🖨 4B H 🖨 00 H	FFFF H + 0C.00.00	.00.01.00.		
Auto Repeat 10 📥 x	x 100ms			
A Magros				
Send Macro Directly				
Coordinator Node OS, Per	ipheral info Memories	I/O pins Temp, UART, SPI	FRO Macros for relays control	r KIT
SE-all-data	FRC-temperature 2B	FRC-photoresistor	FRC centiometer	
RE1-off,RE2-off	RE1-on,RE2-on	RE1-on,RE2-off	RE1-off,RE2-on	
RE1-on	RE1-off	RE1-on 1s	RE2-on 2s	

1.3 Değerlendirme kartının durumu (DK-EVAL))

Değerlendirme kartı DK-EVAL şarj edilmiş ve açık konumdaysa (JP1 jumper (atlatıcı) ayarlıysa) ve düğmeye (SW1 veya SW2) basarsanız, uygun kırmızı LED (LED1 veya LED2) yanar. Aksi takdirde DK-EVAL şarjsız demektir.

LED3 şarj sırasında yanar ve tamamen şarj olduğunda kapanır.



Ağınızı kurduğunuzda, DK-EVAL içindeki akümülatörün (batarya) besleme voltajını göstermek için IQRF IDE ortamının özelliklerini kullanabilirsiniz.





IQMESH Ağ Yöneticisi'nde **Seçilen işlemi gerçekleştir(Perform selected operation)** menüsünü indirmek için oku tıklayın ve **Numaralandır (Enumarate)** öğesini seçin. Ardından komutu uygulamak için yandaki düğmeye basın. Ağınız numaralandırılacak, düğümlerden (node) ayrıntılı bilgi istenecek.

Tablo Görünümü (Table View) sekmesinde, ağınızla ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulacaksınız. Besleme Gerilimi **(Supply Voltage)** sütununda, DK-EVAL panellerinin içindeki akü (pil) hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Eğer renk kırmızı ise (besleme voltajı 2,9 V'tan az olması durumunda), DK-EVAL şarj edilmelidir.

IQMESH N	etwork Man	ager												
Coord	linator <u>A</u>	ddress:	0 🗧 🔊	2 🔍	Q Q		R	💐 💱 - File: none 🛛 🙀 🛃 🛃	🔝 🗱	氓				
	ontrol	🎁 Map	View 📄 T	able View				Run Discovery						
	1	Network I	information			FRC	0	Poll Nodes	HWP		HWP Up	date		
Addres	s VRN	Zone	Discovered	Accessible		Resp	۲	Enumerate	Version		State	Version	RSSI	Supply Voltage
0	-	-	-	v	-	-	0	Send FRC from DPA Test Terminal	-	?	?	?	-130 dBm	3,00 7
2	2	0	~	?	-	2	0	Send Packet from DPA Test Terminal as Acknowledge Broadcast - Bits	?	?	?	?	?	?
1	1	0	~	?	-	2	0	Send Packet from DPA Test Terminal as Acknowledge Broadcast - Bytes	?	?	?	?	?	?
							0	Send FRC Read temperature						
							_							

1.4 Özet

IQRF ağınızın çalıçalışır durumda ve IQRF IDE tarafından kontrol edilir. DDC-SE ve kontrol rölelerinden duyusal verileri topladığınızdan emin olun. – bakınız <u>bölüm 2.7</u>.

Bir sonraki adım, UP kartının bir IQRF Gateway olarak çalışmasını sağlamaktır. Ağ geçidinin kurulumu ve yapılandırması, <u>Bölüm 2 – IQRF Ağ geçidi</u>'nin konusudur

Fikirlerinizi paylaşmak ve başkalarının yardımıyla sorunlarınızı çözmek için: IQRF Forum.





UP-IQRF IoT Başlangıç Kiti - 2. Bölüm: IQRF Gateway'inizi (Ağ geçidinizi) kurun

Bu kılavuz UP kartı için hazırlanmıştır, ancak küçük değişikliklerle aynı işlemi diğer Linux bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. İlk önce, UP kartına bir işletim sistemi kuracağız. Ardından temel hizmetleri kurup ve yapılandıracağız. Ve son olarak verileri okuyacağız ve UP-IQRF IoT Başlangıç Kitinin bir parçası olan geliştirme kitlerini kontrol edeceğiz.

2.1 İŞletim Sistemi

2.1.1 Ubilinux kurulumu

Linux kurmak için, en az 4 GB kapasiteye sahip bir USB flash sürücü, bir klavye, bir fare, bir HDMI kablosu bulunan bir monitör ve Ethernet ağı bağlantısı gerekmektedir.



UP kartı için <u>Ubilinux 4.0</u> 'ı indirin ve diskinize kaydedin.

UBILINUX 4 FOR UP BOARD



ublinux 4.0 based on Debian Stretch, is now available for UP, UP2 and UPCore. UP Board is a feature rich, powerful and versatile intel board that will allow both makers and professionals to quickly develop new projects and industrial applications. The boards are available to purchase through the UP Shop. Join our UP Community to gain access to technical documentation and support. You can also download the ubilinux image from here and install it using these installation instructions.





Ardından, işletim sisteminin görüntüsünü bir USB flash belleğe yazmak için <u>Etcher</u> yazılımını indirin ve yükleyin.

Etcher'ı başlattıktan sonra, işletim sisteminin görüntüsünü seçin ve yüklemek (burn) için USB flash sürücünüzü seçin.

S Etcher		-	0	×
			0	٠
÷ —		- 7		
ubilinuxr-4.0.iso 1.6 GB Change	Verbaevice 15 87 GB Change	Flash		
• ETCHE	R is an open source project by 🌔 res	in.io		

Görüntüyü USB flash sürücüye yazdırdıktan sonra, UP kartına bağlayın. Monitörünüz, klavyeniz ve fareniz zaten bağlı olmalı.







IQRF SPI kartını (adaptörünü) UP kartının başlığının ortasındaki GPIO pinlerine bağlayın (buraya koordinatörü şuan için eklemeniz gerekmez) ve açık konuma getirin.



İşletim sisteminizi UP kartınıza önceden yüklediyseniz, başlangıçta F7 tuşuna basın ve USB flash sürücüden önyüklemeyi seçin. UP kartınızda hiçbir şey yoksa, yükleme otomatik olarak başlar.







Yükleme otomatik olarak devam eder ve 4 dakikadan fazla sürmez.

1.3 MB = 2592 Blocks Space in use: 535.5 MB = 1045984 Blocks Free Space: 512 Byte Block size: Elapsed: 00:00:02, Remaining: 00:00:00, Completed: 100.00%, Rate: 39.81MB/min, block: 1048576, Complete: 100.00% 39.8MB/min, 100.00% completed! current block: 7872, total block: Total Time: 00:00:02, Ave. Rate: Syncing... OK! Partclone successfully restored the image (-) to the device (/dev/disk/by-partlabel/ESP) Cloned successfully. Partclone v0.2.89 http://partclone.org Starting to restore image (-) to device (/dev/disk/by-partlabel/root) Calculating bitmap... Please wait... done! File system: EXTFS 5.0 GB = 1220608 Blocks 3.4 GB = 824482 Blocks Device size: Space in use: ree Space: 1.6 GB = 396126 Blocks Pree Space: 4096 Byte Block size: 4096 Byte Elapsed: 00:02:06, Remaining: 00:00:00, Completed: 100.00%, Rate: Current block: 1154391, total block: 1220608, Complete: 100.0 Pate: 1.668/min, 100.00% completed! Block size: 1.61GB/min, 1220608, Complete: 100.00% Total Time: 00:02:06, Ave. Rate: Syncing... OK! Partclone successfully restored the image (-) to the device (/dev/disk/by-partlabel/root) Cloned successfully. Growing root partition... 2fsck: Cannot continue, aborting. /.automated_script.sh 80.00s user 33.53s system 80% cpu 2:21.71 total root@ubilinux4-installer

İşletim sistemi kurulduktan sonra, UP kartı kapanır. Ardından, USB flash sürücüyü çıkarın, UP kartını Ethernet ağına bağlayın ve tekrar açın.







2.1.2 UbiLinux'un Güncellenmesi

Bu noktada, işletim sistemini zaten kurduk. Varsayılan şifre ile – ubilinux - giriş yapın.



İşletim sistemini güncellemeliyiz. Güncelleme komutunu kopyalayın ve terminale yapıştırın.

sudo apt-get update && sudo apt-get -y full-upgrade







Varsayılan şifreyi girin - ubilinux kullanıcısı için "ubilinux".



2.2 MQTT Broker

2.2.1 MQTT Broker Kurulumu

MQTT Broker'ı bu komutu kullanarak kurun.

sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients

2.2.2 MQTT Broker'in çalıştığını teyit edin

MQTT Broker'ın çalıştığını doğrulayın.

systemctl status mosquitto.service

```
ubilinux@ubilinux4:~$ systemctl status mosquitto.service

• mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker

Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2017-12-12 18:22:07 UTC; 13s ago

Docs: man:systemd-sysv-generator(8)

CGroup: /system.slice/mosquitto.service

└─11771 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

2.3 IQRF Gateway Daemon

2.3.1 IQRF Gateway Daemon kurulumu

IQRF Gateway Daemon'u yükleyin. Terminale girmeniz gereken dört komut vardır. Kurulum süresi çoğunlukla internet bağlantınızın hızına bağlıdır.

sudo apt-get install -y dirmngr

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9C076FCC7AB8F2E43C2AB0E73241B9B7B4BD8F8E

echo "deb http://repos.iqrfsdk.org/debian stretch stable" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/iqrf-daemon.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y iqrf-daemon





2.3.2 IQRF Gateway Daemon'un çalıştığını teyit edin

IQRF Gateway Daemon'un çalıştığını doğrulayın. Listeden çıkmak için Q düğmesine basın.

systemctl status iqrf-daemon.service

```
ubilinux@ubilinux4:~$ systemctl status iqrf-daemon.service

● iqrf-daemon.service - IQRF daemon iqrf_startup

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iqrf-daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2017-12-12 18:23:37 UTC; 16s ago

Main PID: 13048 (iqrf_startup)

Tasks: 11 (limit: 4915)

CGroup: /system.slice/iqrf-daemon.service

└13048 /usr/bin/iqrf_startup /etc/iqrf-daemon/config.json
```

2.4 IQRF Gateway Daemon WebApp

2.4.1 IQRF Gateway Daemon WebApp Kurulumu

Şimdi IQRF Gateway Daemon yapılandırması için web uygulamasını kurun. Komutları birbiri ardına kopyalayıp yapıştırın.

cd /home/ubilinux

git clone https://github.com/iqrfsdk/iqrf-daemon-webapp.git

cd iqrf-daemon-webapp/install/

sudo python3 install.py -d debian -v 9

2.4.2 IQRF Gateway Daemon WebApp'in çalıştığını teyit edin

Web tarayıcınızda UP kartında bir localhost adresi yazarak web uygulamasının çalıştığını doğrulayın. Admin olarak "iqrf" şifresi ile giriş yapın.

http://localhost/en

0		Sign in IQRF Gat	eway - Mozilla Firef	fox							~		` 😣
Sign in IQRF Gateway	× +												
(Iocalhost/sign/ir				C	Q, Search				☆自	+	î		≡
IQRF Gateway	Dashboard								Langua	ge 🕶	Sigr	n in	
Sign in													
Username:													
1 admin													
Password:													
â ••••													
Remember m	2												
Sign in													
Jagran													
						TRACY	📊 23.8 ms	DIC	🄶 Sign:ir	- Pi tra	anslatio	ons 着	×





2.5 SPI Arayüzü

2.5.1 IQRF SPI arayüzünün yapılandırılması

Şimdi IQRF ağına bağlantıyı SPI arayüzü üzerinden yapılandırın. **Yapılandırma (configuration)** menüsünde **IQRF arayüzüne** (**IQRF interface)** tıklayın, ardından mevcut **SPI** arayüzüne tıklayın (aşağıdaki resimde 1 numara ile işaretlenmiştir) ve **kaydet (save)** düğmesine tıklayarak konfigürasyonu kaydedin.

http://localhost/en/config/iqrf

IQRF Gateway Dashboard Gateway -	Configuration - Service IQRF Net - Clouds -
Dashboard	Main configuration Tracer file IQRF interface
Gateway Show information about gateway.	UDP Interface MQTT interface MQ interface
Configuration Edit configuration.	Scheduler Base services
Service Control daemon service.	IQRF App
IQRF Net Control IQRF network.	
Clouds Control cloud services.	

IQRF interface	
IQRF interface	
/dev/spidev2.0	
DpaHandlerTimeout	
500	
CommunicationMode	
STD	•
Save	
Available interfaces	
SPI /dev/spidev2.0	





2.5.2 IQRF Gateway Daemon'un yeniden başlatılması

Servis (service) menüsünde Yeniden Başlat'ı (restrat) tıklatarak IQRF Gateway Daemon'u yeniden başlatın. Burada, daemon'un yeniden başlatıldığını görebilirsiniz.

http://localhost/en/service

IQRF Gateway	Dashboard	Gateway 👻	Configuration -	Service	IQRF Net 👻	Clouds 👻
Service						
Start Start IQRF Daemon	service.					
Stop Stop IQRF Daemon	service.					
Restart Restart IQRF Ceem	on service.					
Status Get status of IQRF	Daemon service	е.				

2.6 Node.js

2.6.1 Node.js kurulumu

Node.js'yi kurun. Bu, teker teker kopyalayıp terminale yapıştıracağınız bir dizi komutla yapılır.

cd /home/ubilinux

git clone https://github.com/iqrfsdk/iot-starter-kit.git

cd iot-starter-kit/install

Şifre olarak "ubilinux" girin

sudo cp etc/lsb-release-debian /etc/lsb-release

sudo apt-get install curl

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install nodejs

sudo cp etc/lsb-release-ubilinux /etc/lsb-release





2.7 Node-RED

2.7.1 Node-RED kurulumu

Şimdi Node-RED'i yükleyin. Hazırlanan iki komutu kopyalayın ve terminale yapıştırın.

sudo npm install -g --unsafe-perm node-red

sudo npm install -g pm2

2.7.2 Node-RED'in başlatılması

Node-RED'i bu iki komutla çalıştırın.

cd /home/ubilinux

pm2 start /usr/bin/node-red

2.7.3 Node-RED gösterge paneli eklenmesi

Node-RED gösterge paneli ortamı oluşturun.

UP kartının internet tarayıcısında, port **1880** ile localhost adresini girin ve menüden **Paleti yönet (Manage palette)** öğesini seçin. **Node-red-dashboard**'ı bulun ve kurun.

http://localhost:1880

User Setting	js		=/ Deploy 👻 🗮
View	Nodes	Close	✓ View
Keyboard		sort: a-z recent 2	Import Fyport
Palette	Q node-red-das → node-red-dashboard A set of dashboard nodes for Node-RED	2/1245 ×	Search flows
	 2.6.2 B 3 weeks ago node-red-dashboard-es C A set of dashboard nodes for Node-RED 2.6.0 D 2 months ago 	install	Configuration des Flows Subflows
			Manage nalette
			Settings
			Keyboard shortcuts Node-RED website v0.17.5





2.7.4 IoT-Starter-Kit akışının çalıştırılması

UP-IQRF IoT Başlangıç Seti için hazırlanan örneği çalıştırın. Elde edilen veriler gösterge tablosunda görüntülenecek ve iki röle düğmeler kullanılarak kontrol edilebilecek.

- cd /home/ubilinux/iot-starter-kit/install
- cp up-board/node-red/* /home/ubilinux/.node-red

pm2 restart node-red

2.7.5 Node-RED'in yeniden başlatmadan sonra çalışmasına izin verilmesi

Node-RED'i, UP kartını açtıktan sonra otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlamak için, bu hazır komutları kullanın.

pm2 save

pm2 startup

sudo env PATH=\$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u ubilinux --hp /home/ubilinux

2.7.6 Node-RED'in çalıştığının doğrulanması

Node-RED'in çalıştığını doğrulayın.

systemctl status pm2-ubilinux

ubilinux@ubilinux4:~/iot-starter-kit/install\$ systemctl status pm2-ubilinux	
pm2-ubilinux.service - PM2 process manager	
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pm2-ubilinux.service; enabled; vendor preset: enable	ed)
Active: active (running) since Tue 2017-12-12 18:36:38 UTC; 12s ago	
Docs: https://pm2.keymetrics.io/	
Main PID: 25184 (PM2 v2.8.0: God)	
CGroup: /system.slice/pm2-ubilinux.service	
▶ 25184 PM2 v2.8.0: God Daemon (/home/ubilinux/.pm2)	

2.7.7 Node-RED gösterge tablosunun kontrol edilmesi

Şimdi IQRF ağını UP kartına bağlamanız gerekir.

Uyarı: IQRF alıcı-verici, yalnızca kapalı durumdayken IQRF SPI kartı (adaptör) üzerindeki SIM konektöre takılabilir / çıkarılabilir. Henüz yapmadıysanız, IQRF koordinatörünü IQRF SPI kartına takın ve UP kartını açın.





Yerel ana bilgisayar adresindeki gösterge panelini 1880 / ui bağlantı noktası ile kontrol edin. IQRF ağınızı sensör ve röle kiti hazır durumdaysa, ölçülen değerleri gösterge tablosunda görebilir ve röleleri açıp kapatabilirsiniz.

http://localhost:1880/ui



2.7.8 Node-RED akışının kontrol edilmesi

Localhost adresinde -1880 numaralı bağlantı noktasında- Node-RED yönetim ortamı akışlarınızı ve gösterge tablolarınızı düzenlemek için kullanılabilir.

http://localhost:1880







2.8 İşlevselliği test edilmesi

2.8.1 DPA Paketi gönderilmesi

IQRF ağını web uygulamasından kontrol edilip edilemediğini doğrulayın. **IQRF Net** menüsünde **Send DPA Packet (DPA Paketini Gönder**) seçeneğine tıklayın ve herhangi bir komutu seçin (burada koordinatördeki kırmızı LED'i açmak gibi). Ayrıca komutu da değiştirebilirsiniz.

http://localhost/en/iqrfnet/send-raw

IQRF Gateway Dashboard Gateway + Configuration + Service IQRF Net + Clouds +	Language + Sign out
Send DPA packet	
DPA packet 00.00.06.01 FFFF	
Set own DPA timeout DPA timeout (ms)	
Send	
Macros	
Coordinator • Node • OS, Peripheral Info • Memories • UO pins • Temp. UART, SPI • Autonetwork embedded • IoT Starter KIT •	FRC • LED. PWM • Set LEDR on
	Pulse LEDR Stop PWM Set LEDR off
	Set LEDG off Pulse LEDG PWM: 1kHz, 50%
	Get LEDR state Get LEDG state PWM: 1kHz, 70%

Komutun işleme alındığını kolayca kontrol edebilirsiniz.







2.8.2 Node-RED ve IQRF Gateway Daemon arasındaki JSON mesajlarının incelenmesi.

Node-RED ve IQRF Gateway Daemon arasında çalışan JSON formatında DPA komutlarını kontrol edin.

Tüm JSON DPA RAW İsteklerini Dinle: mosquitto_sub -t Iqrf/DpaRequest

Tüm JSON DPA RAW Yanıtlarını Dinle mosquitto_sub -t Iqrf/DpaResponse

Mevcut iletişimi gözlemlemek için komutu terminale yerleştirin.

ubilinux@ubilinux4:~/iot-starter-kit/install\$ mosquitto_sub -t Iqrf/DpaRequest {"ctype":"dpa","type":"raw","request":"01.00.5e.01.ff.ff.ff.ff.ff.ff.ff","timeout":1000} <u>{</u>"ctype":"dpa","type":"raw","request":"01.00.5e.01.ff.ff.ff.ff.ff.ff","timeout":1000}

2.9 Daha fazla örnek kontrol edin

cd /home/ubilinux

git clone https://github.com/iqrfsdk/iqrf-daemon-examples.git

cd iqrf-daemon-examples

2.10 Özet

UP kartından bir IQRF Gateway yaptık. IQRF ağınızı UP kartından kontrol edebildiğinizden emin olun - <u>8</u>. Bölüme bakın. Bu ağ geçidini Microsoft Azure, IBM Cloud Platform, Amazon Web Hizmetleri veya başka herhangi bir bulut sistemine bağlayabilirsiniz. Nasıl yapılacağını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. _





UP-IQRF IoT Başlangıç Kiti – 3. Kısım:

Bulut sistemine bağlanma – AWS IoT

IoT Başlangıç Kiti, çift yönlü MQTT kanalı üzerinden farklı bulutlara bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece, bir bulutta veri toplayabilir, saklayabilir, işleyebilir ve görselleştirebilir veya komutlarınızı uzaktan IQRF ağına gönderebilirsiniz. Bu bölümde UP kartını Amazon Web Services (AWS) ile MQTT kanalı üzerinden iletişim kuracak şekilde yapılandıracağız.

3.1 Yerel ağ

UP kartınızı yerel ağınıza bağlayın, böylece DHCP kullanarak bir IP adresi alabilir. Aşağıdaki adımlarda, bu adresi bilgisayarınızdaki web tarayıcınıza (UP kartıyla aynı yerel ağda olan) girecek ve ağ geçidinizi IQRF Daemon Web uygulaması aracılığıyla yapılandıracaksınız.







3.2 Amazon Web Services hesabı.

İlk önce bir Amazon Web Servisleri hesabı oluşturun (<u>aws.amazon.com</u>). Kişisel veya şirket bilgilerinizi girmeli ve kredi kartı bilgilerinizi eklemelisiniz. Kredi kartınız, seçilen hizmetlerin sınırlarını aşmanız durumunda ödemelerde kullanılacak.

Pricing Getting Started Documentation Software Support Cust Start Building on AWS Whether you're looking for compute power, database st delivery or other functionality, AWS has the services to sophisticated applications with increased flexibility, so reliability.	tomers Partners More
Create A Free Account Vere Att free The Details a Create a new AWS Account	English V Amazon Web Services Sign Up
AWS account name Email address Password	AWS Accounts Include
Ceatirm password Continue Sign in to an existing AWS account	12 Months of Free Tier Access Including use of Amazon EC2, Amazon S3, and Amazon DynamoDB





3.3 Bağlantıyı kurma

AWS ile UP kartınız arasındaki bağlantıyı kurmak için her iki tarafta da bazı yapılandırma ayarları yapmanız gerekir.

Hizmetlerde (Services), AWS'nin Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) bölümünde AWS IoT'yi bulun.

Not: AWS ortamı, kişiselleştirmeler nedeniyle değişebilir ve farklı görünebilir. Bu kılavuz Mart 2018'in durumunu gösterir. MQTT bağlantısını yapılandırmak için uygun öğeleri aramanız gerekir.

Services 🗸	Resource Groups 🗸	*			
	AW	/S services			
	1				۵
	~ R	ecently visited services			
	-00	AWS IOT		Billing	
	~ A	Il services			Click on AWS IoT
	0	Compute	×	Developer Tools	Internet of Things
		EC2 EC2 Container Service Lightsall C		CodeStar CodeCommit CodeBuild	AVS INT
		Elastic Beanstalk Lambda		CodeDeploy CodePipeline	G Contact Center

Onboard bölümünde **Get started (Başlangıç)** kısmına tıklayın. Cihazınızı kaydedecek, bağlantı kitini indirecek ve cihazınızla bağlantıyı yapılandırıp test edeceksiniz.







AWS IoT'ye nasıl bağlanacağınızı ayarlayın. Linux işletim sistemini ve Node.js'yi AWS IoT Cihazı SDK olarak seçin.

Select the platform and SDK that b Choose a platform	est suits how you are connecting t
Linux/OSX Sele	os
Windows	>
Choose a AWS loT Device SI	DK

Bağlı cihazınızın ismini girin.

Not: Kendi isminizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu durumda daha sonraki adımlarda verdiğiniz ismi kullanmanız gerekecektir.







Sertifika ve anahtarları (Güvenli bir MQTT bağlantısı için) almak için bağlantı kitini indirin.

EP 2/3	kit	
ne following AWS IoT resources will be	created:	
A thing in the AWS loT registry	IQRF_Gateway	
A policy to send and receive messages	IQRF_Gateway-Policy	Preview policy
A certificate and private key	IQRF_Gateway.cert.pem, IQRF_Gateway.pri	vate.key
A certificate and private key AWS IoT Device SDK	IQRF_Gateway.cert.pem, IQRF_Gateway.pri	vate.key
A certificate and private key AWS IoT Device SDK A script to send and receive messages	IQRF_Gateway.cert.pem, IQRF_Gateway.pri Node.js SDK start.sh	vate.key
he connection kit contains: A certificate and private key AWS IoT Device SDK A script to send and receive messages Before your device can connect and put Download connection kit for	IQRF_Gateway.cert.pem, IQRF_Gateway.pri Node.js SDK start.sh	vate.key connection kit.

Bu dosyayı kaydedin ve açın. Daha sonrası için sertifikayı ve anahtarları saklayın.

			×
← → • ↑	> > iot-starter-kit > a	ws v Ö	م
			E= • ()
i la			
			
File name	connect_device_package.zip		~
			Save Cancel





İşlemi kaydettikten sonra, belgelere gidin.



Burada, download root CA (kök CA dizesini indirin) kısmını bulun. Bulabileceğinizden emin olmak için **Entire Site (Tüm site)** kısmını seçin.

AWS IOT Developer Guide	Q AWS Documentation > AWS IoT > Develop In the entire site look up the Downolad root CA
Entire Site download root CA	Aws to i provides secure, bi-dir appliances) and the AWS cloud enable your users to control th
Getting Started with AWS IoT	AWS IoT Components





Arama sonuçlarında, Using the AWS IoT Embedded C SDK (AWS IoT Gömülü C SDK'yı kullanma) makalesini bulun.

Arama sonucundaki kayıtlar sayısı sayfa sınırını aşabilir, bu yüzden daha fazla sayfa incelemek durumunda kalabilirsiniz.

AWS Documentation > AWS IoT > Developer Guide > Quickstart for AWS IoT Upgrade Client Software to 5.4 - AWS CloudHSM http://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/client-5_4.html Documentation Learn how to upgrade the Luna SA client software to version 5.4. AWS Greengrass Security - AWS Greengrass http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html Docum AWS Greengrass Security Find Using the AWS IoT Embedded C SDK - AWS IoT http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/laveloperguide/iot-embedded-c-sdk.html Documentation Download the AWS IoT Device SDK for C from the following GitHub respository: Before you can use the	ub-sub.html Documentation	http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developergu
 Upgrade Client Software to 5.4 - AWS CloudHSM http://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/client-5_4.html Documentation Learn how to upgrade the Luna SA client software to version 5.4. AWS Greengrass Security - AWS Greengrass http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html Docum WS Greengrass Security Find Using the AWS IoT Embedded C SDK - AWS IoT http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-embedded-c-sdk.html Documentation Documentation Documentation 	uide > Quickstart for AWS IoT	AWS Documentation > AWS IoT > De
Learn how to upgrade the Luna SA client software to version 5.4. AWS Greengrass Security - AWS Greengrass http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html Docur Find Using the AWS IOT Embedded C SDK - AWS IOT http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-embedded-c-sdk.html Documentation Download the AWS IOT Device SDK for C from the following GitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub respository: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: Before you can use the discussional complexity of the following SitHub responsitory: <td>SM 5 4.html Documentation</td> <td>Upgrade Client Software to 5.4 - AWS</td>	SM 5 4.html Documentation	Upgrade Client Software to 5.4 - AWS
AWS Greengrass Security - AWS Greengrass http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-sec.html Docum AWS Greengrass Security Find Using the AWS IoT Embedded C SDK - AWS IOT http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-embedded-c-sdk.html Documentation Download the AWS IoT Device SDK for C from the following GitHub respository: Before you can use the	version 5.4.	Learn how to upgrade the Luna SA client so
Using the AWS IoT Embedded C SDK - AWS IoT http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/leveloperguide/iot-embedded-c-sdk.html Documentation Download the AWS IoT Device SDK for C from the following GitHub respository: Before you can use the	/gg-sec.html Docun Find Using the AWS IoT Embedded C SDK	AWS Greengrass Security - AWS Green http://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/dev AWS Greengrass Security
Download the AWS IoT Device SDK for C from the following GitHub respository: Before you can use the	OT edded-c-sdk.html Documentation	Using the AWS IoT Embedded C SDK
IoT Embedded C SDK, you must download all required third-party libraries from GitHub.	ollowing GitHub respository: Before you can use the AWS red third-party libraries from GitHub.	Download the AWS IoT Device SDK for C for

Burada kök sertifikasını (root certificate) bulabilirsiniz.

Using the AWS IoT Embedded C SDK	
Set Up the Runtime Environment for the AWS IoT Embed	ded C SDK
1. Download the AWS IoT Device SDK for C from the following Gitl	Hub respository:
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-s	dk-embedded-C.git -b release
 Before you can use the AWS IoT Embedded C SDK, you must do deviceSDK/external_libs folder. 	ownload all required third-party libraries from GitHub. You can f
Sample App Configuration	Root CA certificate
The AWS IoT Embedded C SDK includes sample apps for you to try. F	for simplicity, we are ing to run subscribe_publish_sample.
1. Copy your certificate, private key and root CA certificate into the	e deviceSDK/garts directory.
If you did not get a copy of the root CA certificate, you can dow deviceSDK/certs directory.	nload there. Copy the root CA text from the browser, paste it in





Dizgiyi bir metin dosyasına kopyalayın ve rootCA.pem olarak bilgisayarınızdaki diğer sertifikaların dizinine kaydedin.

Not: Kendinize göre bir isim seçebilirsiniz. Bu durumda daha sonraki adımlarda, verdiğiniz adı kullanmanız gerekir.



Bir cihazın konfigürasyon işlemi bittikten sonra **başarıyla bağlantı kuruldu** (Connected successfully) mesajı otomatik olarak gösterilir. Sonra, **bitti'yi (done)** tıklayın.

onnected to AWS IoT by performing some tasks in AWS IoT and on the device.	
Registered a thing to represent a device in AWS IoT	Learn more
Set up security for the device using a certificate and policy	Learn more
Used a device SDK to connect a device to AWS IoT	Learn more
Received messages from the device	Click Done
	ed successfully onnected to AWS IoT by performing some tasks in AWS IoT and on the device. Registered a thing to represent a device in AWS IoT Set up security for the device using a certificate and policy Used a device SDK to connect a device to AWS IoT Received messages from the device





Ayarlar'da (Settings), endpoint'in (bitiş noktanızın) adını not edin, çünkü UP kartı yapılandırması için ihtiyacınız olacak.

	Settings	
Monitor	Custom endpoint	ENABLED
Onboard	This is your custom endpoint that allows you to connect to AWS IoT. Each of your Things has a REST API	available at this endpoint. This is als
🔿 Manage	Your endpoint is provisioned and ready to use. You can now start to publish and subscribe to topics.	
Greengrass	Endpoint Note the name of Endpoint	nt
G Secure	a24aso63wetb60.iot.eu-central-1.amazdnaws.com	
Act .		
🛱 Test	Logs	DISABLED
	You can enable AWS loT to log helpful information to CloudWatch Logs. As messages from your devices	pass through the message broker ar
	view att Cloudwatch Logs	
Click Settings		
	Level of verbosity	
Software	DISABLED	

RootCA.pem (root sertifikası), **IQRF_Gateway.private.key** (özel anahtar dosyası) ve **IQRF_Gateway.cert.pem** (sertifika dosyası) dosyaları önceden açılmış olmalıdır. Onları UP kartına IQRF Gateway Daemon web uygulaması ile transfer edeceğiz..

Bilgisayarınızdaki web tarayıcısında, UP kartınızın IP adresini girin ve "iqrf" şifresiyle *admin* olarak oturum açın. Ağ yöneticinize IP adresinizi nasıl bulacağınızı sorun ya da ortak ağ araçlarını kullanabilirsiniz. **IQRF Gateway Daemon** web uygulamasında, **Clouds** (Bulutlar) menüsündeki **Amazon AWS** öğesine tıklayın.

Maskowich (1990-1996-1997	🔅 🥃 AWASINT	× +						
	④ 192.168.2.10/en/						90% **	· 🖸 🕁
	IQRF Gatewa	/ Dashboard	Gateway -	Configuration +	Service IQ	RF Net + Clouds +		
	Dashbo	bard				Amazon Microsoft Inteliment	AWS Azure ts InteliGlue	
	Gateway Show informati	on about gateway	c.					
	Configuration Edit configuration	an.						
	Service Control daemo	service.						
	IQRF Net Control IQRF n	etwork.						
	Clouds Control cloud s	ervices.						





Endpoint'in (Bitiş Noktası) adını girin (bunu AWS IoT'nizin Ayarları bölümünde bulabilirsiniz). Root CA sertifikası olarak **rootCA.pem**, Sertifika olarak **IQRF_Gateway.cert.pem** ve **Private key filel** (Özel anahtar dosya) olarak IQRF_Gateway.private.key seçin. Yapılandırmayı kaydedin.

Not: Sanal cihazınızı AWS'de farklı bir adla adlandırdıysanız, dosya adları IQRF_Gateway yerine bu adı içerir.

Add new MQTT interface
Endpoint
a24aso63wetb60.iot.eu-central-1.amazonaws.com
Root CA certificate Select rootCA.pem file ice_package\rootCA.pem Procházet
Certificate QRF_Gateway.cert.pemSelect IQRF_Gateway.cert.pemcertficate file
RF_Gateway.private.key Select IQRF_Gateway.private.key - private key file

Yeni MQTT arayüzünü AWS için inceleyin.

Name	Broker	Client ID	TLS	bled	Edit	Remove
MqttMessaging1	tcp://127.0.0.1:1883	Local-app	-		1	×
MqttMessaging2	ssi //a24aso63wetb60 lot eu-central-1 amazonaws.com 8683	IQRF-GW-test	1	~	1	×





Endpoint (Bitiş noktası) adresi, **SSL** protokolünden sonra gelir ve Broker adresinin sonunda 8883 port numarası vardır. **Iqrf/DpaRequest** komutların(command) konusu olarak ayarlanmıştır, **Iqrf/DpaResponse** ise yanıtların(responses) konusu olarak ayarlanmıştır.

Edit MQTT interface	
Name MqttMessaging2	Name of the MQTT interface
Enabled Broker address ssl: a24aso63wetb60.iot.eu-central-1.amazonaws.e	Endpoint name and port
Client ID IQRF-GW-test Client ID	
Persistence	
QoS QoS 1 - At least once	
Topic for requests Iqrf/DpaRequest Commands	
Iqrt/DpaResponse User	
Password	
Enable TLS	
Keep alive interval	

Not: Dosyalarınız ve endpoint'in (bitiş noktasının) adı resimlerde gösterilen adlardan farklı olabilir.





Zaman aşımı (timeout), minimum ve maksimum bağlantı ayarları ve ağ geçidi ile bulut arasında güvenli bir bağlantı kuran yüklü dosyalara erişim adresleri vardır. Enable server certificate authentication (Sunucu sertifikası kimlik doğrulamasını etkinleştir) öğesini seçili konuma getirin.

Connect timeout	
5	
Min reconnect	
1	
Max reconnect	
64	
Trust store	
/etc/iqrf-daemon/certs/2018-02-08T17:18:08+0100aws-ca.crt	path to uploaded rootCA.pem file
Key store	
/etc/iqrf-daemon/certs/2018-02-08T17:18:08+0100-aws.crt	path to uploaded IQRF_Gateway.cert.pem file
Private key	
/etc/iqrf-daemon/certs/2018-02-08T17:18:08+0100-aws.key	path to uploaded IQRF_Gateway.private.key file
Private key password	
Enabled einher suiter	
Enable server certificate authentication	
Save	

IQRF Gateway Daemon'u yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra, seçilen servisler çalışıyorsa UP kartının durumunu kontrol edin.

IQRF Gateway	Dashboard	Gateway 👻	Configuration +	Service	IQRF Net +	Clouds -
Service						
Start Start IQRF Daemon	service.					
Stop Stop IQRF Daemon	service.					
Restart Restart IMRF Daem	on service.	Restart th	e service			
Status Get status of IQRF	Daemon service	l.				





3.4 Bağlantının test edilmesi

Bilgisayarınızdaki web tarayıcısında, AWS IoT'de, **Test Et'e (Test)** tıklayın. Ağ geçidi yanıtlarını almak için Response topic (Yanıt konusu) kısmına Iqrf / Dpa Response girin ve **Subscribe to the topic** (Konuya abone ol) kısmına tıklayın.

aws ser	ices 🗸 Resource Groups 👻 象
	MQTT client 💿
Monitor Onboard	Subscriptions
Manage	Subscribe to a topic Subscribe Publish to a topic Devices publish MQTT messages on topics. You can use this client to subscribe to a topic and receive these messages.
nth Act	ck Test and then Subscribe to a topic Max message capture

Buluttan ağ geçidine komutlar göndermek için **Iqrf / DpaRequest**'i istekler için konu olarak ayarlayın. Ağ Geçidi bu konuda komutlar bekleyecek.

Subscriptions	lqrf/DpaResponse
Subscribe to a topic Publish to a topic	Publish Insert the topic for requests Specify a topic and a messar publish with a QoS of 0.
Iqrf/DpaResponse	Iqrf/DpaRequest

Metin kutusuna JSON formatında bir DPA paketi yerleştirin ve **Publish to topic (Konuya yayınla)'yı** tıklayın. Örneğimizde, koordinatördeki kırmızı LED'i açmak için bir komut gönderdik..

```
{
    "ctype": "dpa",
    "type": "raw",
    "msgid": "1510754980",
    "request": "00.00.06.01.FF.FF",
    "request_ts": "",
    "confirmation": "",
    "confirmation_ts": "",
    "response": "",
    "response_ts": ""
}
```

"Request" öğesine ağ kontrolü ve izlemesi için başka DPA komutları ekleyebilirsiniz. Bu komutları IoT Starter Kit'in makrolarında bulabilir veya IQRF IDE'deki Terminal penceresinde ayarlayabilirsiniz.





Örnekler:

- Bağlı DDS-SE kiti ile tüm sensörik verilerin Düğüm (Node) # 1'den toplanması: {"ctype": "dpa","type": "raw","msgid": "1510754980","request": "01.00.5E.01.FF.FF.FF.FF.FF.FF.","request_ts": "","confirmation": "","confirmation_ts": "","response": "","response_ts": ""}
- Bağlı DDC-RE kiti ile Düğüm (Node) # 2'deki her iki rölenin de açılması: {"ctype": "dpa","type": "raw","msgid": "1510754980","request": "02.00.4B.00.FF.FF.0C.00.00.00.01.01","request_ts": "","confirmation": "","confirmation_ts": "","response": "","response_ts": ""}
- Düğüm (Node) # 3'ten sıcaklık değerleri alma: {"ctype": "dpa", "type": "raw", "msgid": "1510754980", "request": "03.00.0A.00.FF.FF", "request_ts": "", "confirmation": "", "confirmation_ts": "", "response": "", "response_ts": ""}

Makrolar ve IQRF ağı hakkında daha fazla bilgi için: <u>IoT Starter Kit – Part 1: Build your IQRF network</u>.

Ağ geçidinin komutu alıp yerine getirdiğini ve lqrf / DpaResponse konusuna "Hata Yok" bildirimi gönderdiğini görebiliriz.

lqrf/DpaRequest		Publish to topic
<pre>3 "type": "raw", 4 "mspid: "1510754980", 5 "request: "00.00.06(00.1F.FF", 6 Trequest: "70.00.06(00.1F.FF", 7 "confirmation: "*, 8 "confirmation.ts"; "*, 9 "response"; ", 10 "response"; ", 11)</pre>	DPA command in JSON format	J
qrf/DpaResponse No	v 21, 2017 8:30:52 AM +0100	Export
<pre>i t t t t t t t t t t t t t</pre>	P1517*, 0*, .119054*,	

Bu komutun sonucunu kırmızı LED'in yanıp yanmamasına göre de kontrol edebiliriz. Kırmızı LED'in yanıyor olması gerekmektedir.







3.5 Özet

IQRF ağı ile Amazon İnternet Servisleri arasındaki çift yönlü iletişim aktif ve çalışır durumda. Bunu kendi IoT çözümünüz için kullanmak tamamen size kalmış. Sonraki bölümlerde, endüstriyel ortaklarımızın (CO2 sensörü, kablosuz olarak kontrol edilen priz vb.) diğer sensörleri ve aktüatörlerini nasıl ekleyeceğinizi göstereceğiz.

I IQRF alıcı-vericileri'nin fabrika ayarları şu şekildedir: TX gücü: 7, RX filtresi: 0, RF kanalı A: 52. Bu ayarlar sayesinde (TX gücü, RX filtresi), açık alanda, kablosuz IQRF sinyaliyle 500 m yarıçapındaki bir alanı kapsayabilirsiniz.